


NISSYO

卓上扇風機
取扱説明書



目次
安全上のご注意...02
各部の名称...05
ご使用方法...06
お手入れ...07
故障かな?と思ったら...07
仕様...08
メーカー保証...08
保証書...09

保証書付

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
●ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
●「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
●この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、カスタマーサポートまでお問い合わせください。故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

■ 危害・損害の程度を示す図記号

- 危険 取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。
警告 取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。

■ お守りいただく内容を示す図記号

- 禁止 その行為を禁止する内容。
必ず守る 実行しなければならない内容。

警告

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電の原因になります。修理は、お買い上げの販売店に相談してください。
本体やUSBケーブルを水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。

USBケーブルについて

- 濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししない
感電や故障の原因になります。
使用後は、USBケーブルをUSBポートから抜く
長期間差し込んだままにしますと、ホコリなどが堆積することによって漏電・火災の原因になります。
USBケーブルのコネクタにホコリが付いているときは、乾いた布でふき取る
ホコリが堆積することによって火災の原因になります。
USBケーブルのコネクタは、根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと感電・ショート・発火の原因になります。
USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
USBケーブルを抜くときは、コネクタを持って引き抜く
感電・故障・発火の原因となります。

- お手入れするときは、USBケーブルをUSBポートから抜く
感電・けがの原因となります。

警告

- 異常時(こげ臭いにおいがするなど)は、直ちに使用を中止する
発熱などを起こし、火災・感電の原因になります。お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートへご相談ください。
落雷のおそれがあるときは、本体やUSBケーブルに触れない
感電の原因になります。
すき間からピンや針金など、異物を入れない
感電や異常動作の恐れがあり、けがの原因になります。
子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
感電・けがの原因になります。


注意

- 風を長時間、身体にあてない
健康を害することがあります。
吸気口や送風口を塞いで運転しない
吸気口付近に吸い込まれやすいものを置くこともおやめください。故障・過熱の原因になります。
次の場所で使用しない
故障・感電・火災の原因になります。
●直射日光の当たるところ
●ホコリや金属粉の多いところ
●高温(40℃以上)になる場所
●障害物の周囲や不安定なところ
●灯油、ガソリン、塗料など引火性の物があるところ

製品の廃棄について

- 危険 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。
この製品はリチウムイオン電池を使用しています。
ご不要になった製品を廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。

各部の名称とはたらき



ご使用方法

- USBケーブルを接続する
USBケーブルの端子をType-Cポートに差し込み、USBプラグをお手持ちのUSB電源アダプターやパソコンなどのUSBポートに接続してください。
2.運転を開始する
電源ボタンを押すと、「1:弱風」の状態から運転が始まります。風量ボタンを押すごとに風量が切り替わりますので、お好みの風量に調節してください。
3.送風角度を調節する
本体の角度は、手で時計回りに最大45度、反時計回りに最大15度まで調節することが可能です。
4.運転を停止させる
電源ボタンを押して電源を切り、運転を停止させます。ご使用後は必ず本体からUSBケーブルを抜いてください。

お手入れ

- 注意
※お手入れを行う際は、必ず本体の電源を切ってから行ってください。
※シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用しないでください。変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。
※本体と羽根は丸洗いできませんのでご注意ください。
1.反時計回りに回して前面ガードを取り外します。必ず本体の電源を切ってから行ってください。
2.柔らかい布でから拭きしてください。汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、固く絞った布等で洗剤分を拭き取ってください。
3.ポリ袋を本体に被せて、直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、以下の点をご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートへお問い合わせください。

Table with 2 columns: 状態 (Status) and 確認事項・対処法 (Check items/Countermeasures).
- 電源が入らない: ●USBケーブルがUSB電源アダプターやUSBポート、端子の差し込み口に確実に差し込まれていますか? →ケーブルを根元までしっかり差し込んでください。
- 風が弱い: ●吸気口がよさがっていませんか? →吸気口がよさがらないようにしてください。

仕様

Table with 2 columns: 仕様 (Specifications) and 値 (Value).
- 定格入力電圧: DCSV
- 定格入力電流: 1A
- 定格消費電力: 3.4W
- 本体サイズ: 約159×53×176mm
- 本体重量: 約267g
- 主な材質: ABS

メーカー保証

この保証書は取扱説明書に従った使用状態で万一故障した場合に無償修理・交換等を行うことをお約束するものです。ご購入日から保証期間中に故障が生じた場合は、本製品、保証書、およびご購入日が確認できる証明書(レシート・注文番号等)をご提示の上、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

- 保証期間中であっても、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた事故については本保証書は適用されません。
●取扱説明書どおりの使用方法をしない場合や、保管上の不備による故障または損傷
●不当な取り扱い(誤操作・落下等)、改造、および修理による故障または損傷
●火災、落雷などの天災地変、公害、塩害、ガス害や異常電圧、その他外部要因における故障または損傷
●劣化、消耗による電池などの消耗品・付属品の交換
●一般家庭以外に使用された場合の故障または損傷
●公式販売店・正規販売代理店以外で購入された場合の故障または損傷
2.保証期間中でも、商品を送付される際の送料は原則としてお客様負担となります。
3.本保証書は日本国内においてのみ有効です。(無償修理は国内のみ) (This warranty is valid only in Japan.)
4.本保証書は再発行できかねますので、大切に保管してください。

保証書

- 本保証書は、明示された期間と条件のもとにおいて無償修理・交換等を約束するものです。
※修理・交換等の際には「販売店名」「お買い上げ日」の確認と保証書のご提示が必要となります。必要事項をご記入の上、レシートなどご購入が確認できるものと本書と一緒に保管していただきますようお願いいたします。ご記入いただいた個人情報、修理・交換対応、その後の安全点検活動のみに使用します。
2.取扱説明書や本体貼付ラベル等に記載の注意事項に従いお取り扱いをし、保証期間内に故障した場合に無償修理または交換をいたします。保証期間内の修理依頼は以下の手順に沿ってお問い合わせください。
※ご相談なく商品を弊社に送付されますと、ご購入履歴の確認ができず無償のご対応ができかねる場合がございます。
※レシートの保管や注文番号の控えは本ページの「購入証明控え欄」をご活用ください。
●店舗購入の場合
レシートなど「販売店名」「お買い上げ日」が記載されたものと保証書をご持参のうえご購入店舗にご相談ください。転居等によりご購入店舗へのご相談が難しい場合、弊社カスタマーサポートへお問い合わせください。(レシートは購入証明となりますので、対応完了後も大切に保管していただきますようお願いいたします。)
●ネット購入の場合
ご購入後に発行される「注文番号」をお控えの上、ご購入ショップのお問い合わせ窓口または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

Table with 2 columns: 店舗購入の方 (Store purchase) and ネット購入の方 (Online purchase).
- 店舗購入の方: レシートを貼付してください。
- ネット購入の方: 購入後に発行される【注文番号】と【購入ショップ名】をご記入ください。購入履歴をご参照ください。
注文番号: 購入ショップ名:

保証書

品番: NS-DF25
お客様のお名前:
ご住所:
お電話番号:
販売店名(住所/TEL):
保証期間6ヶ月間 お買い上げ年月日 年 月 日

NISSYO カスタマーサポート

営業時間10:00~16:30(土日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

- LINEでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
info@nissyo-life.com



発売元: 日旺株式会社
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3丁目11-6 5階
TEL:019-656-8693 FAX:019-656-8693
https://nissyo-life.com/
Designed in Japan. Made in China.
©2023 NISSYO CO.,LTD.

说明书尺寸: 60*80mm