


# NISSYO



## 高速ハンディファン 取扱説明書

目次	
安全上のご注意	02
各部の名称	04
ご使用方法	04
充電方法	05
仕様	06
メーカー保証	06
保証書	07

保証書付

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」をお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

### 安全上のご注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。

異常な発熱、発煙、臭気や異音などの異常が発生した場合は直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。

**警告** 取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく可能性がある内容

- 万一、異常な発熱、煙が出る、臭気や異音などの異常に気が付いた場合は、直ちに使用を中止して電源を切り、充電中の場合は充電用USBケーブルを外し、すぐに弊社までご連絡ください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 使用中に異常が現れたり、感じたりするときはすぐに使用を中止してください。
- 本製品を使用したまま眠らないでください。事故やケガの原因となります。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店または弊社にご依頼ください。
- 落としたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障や破損の原因となり大変危険です。故障や破損、異常を感じた際はすぐに使用を中止し、弊社までご連絡ください。
- USB-ACアダプタ及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けているものを使用してください。市販品には粗悪な製品もありますので注意してください。PSE認証を受けていない製品を使用した場合、思わぬ事故の原因となり大変危険です。また、保証規定の対象外となりますので注意してください。
- ガードのすき間に髪の毛やピン、針金などの異物を入れないでください。感電やケガ、動作異常の原因となり大変危険です。
- 本体を水につけたり、水を掛けたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。感電や故障、破損の原因となります。
- 子供だけで使用させないでください。感電やケガ、思わぬ事故の原因となります。

製品を廃棄するとき以外に絶対に分解しないでください。

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。不要になった製品を廃棄する場合、自治体の指示に従ってください。

- 次のような場所での使用や保管はしないでください。火災や感電などの原因となります。
  - ストープなどの燃焼機器や火気の近く
  - 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
  - 有機溶剤（シンナー、塗料など）、ガスを使用している近く
  - 加湿器や洗濯機の近く、お風呂場、台所などの水場や高温な場所
  - 乳幼児やペットの手が届くところ

02

**注意** 取り扱いを誤ると、軽傷を負う可能性や、家屋・家財などの物的損害に結びつく可能性がある内容

- USBプラグ、Type-Cプラグ、Type-Cポート、USBポートにゴミやホコリ、金属片などが付着しないようにしてください。発熱や発火の原因となります。
- 充電中に、充電用USBケーブルの上に物を置くなどしないでください。火災や故障、破損の原因となります。
- 充電用USBケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグの先端部分を持って抜き差ししてください。また、ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。ケガや事故、故障の原因となります。
- ガードにひも状のものや髪の毛などを近づけないでください。巻き込まれ、ケガをするおそれがあります。
- 布状のものをかぶせないでください。ケガや故障、破損の原因となります。
- 長時間連続して身体に当てないでください。健康を害するおそれがあります。
- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。


製品を廃棄するとき以外に絶対に分解しないでください。

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。不要になった製品を廃棄する場合、自治体の指示に従ってください。

- 使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談のうえ、指示に従ってください。
- 使用前に、本体に傷や破損がないか、必ず確認してください。
- 髪の毛の巻き込みに注意してください。ケガや故障の原因となります。髪の毛の巻き込みなどにご使用ください。

03

## 各部の名称



作動/充電表示灯の表示

白の点灯	使用中の場合	充電中の場合
白の点滅	送風/電源オン	充電完了
	充電不足	充電中

## ご使用方法

初めてご使用する場合は、必ずフル充電してからご使用ください。

長押し	電源ON/OFF
上へスライド	風速を上げる
下へスライド	風速を下げる

※電源を入れる際、風速切替スイッチの位置に関わらずスイッチを入れると最低風速から起動し始めます。その後、徐々に風速切替スイッチの位置と同じ風速に変化していきます。


### 注意

- 使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談のうえ、指示に従ってください。
- 使用前に、本体に傷や破損がないか、必ず確認してください。
- 髪の毛の巻き込みに注意してください。ケガや故障の原因となります。髪の毛の巻き込みなどにご使用ください。

04

## 充電方法

1. 充電用USBケーブルのUSBプラグを以下のものに接続してください。  
①パソコンなどのUSBポート ②USB-ACアダプタ（別売）  
③モバイルバッテリー（別売）
2. 充電用USBケーブルのType-CプラグをType-C充電口に差し込みます。
3. 充電中は充電表示灯が白く点滅し、充電が完了すると点灯が変わります。



※本製品は急速充電器に対応しておりません。

**注意**

- 充電中に運転を開始すると、電力は供給されますが、充電はされません。充電する場合は、運転を停止してください。
- 無理にプラグを押し込まないでください。故障の原因となります。
- 充電が完了したら充電用USBケーブルを外してください。
- 充電状態を長く継続しないでください。充放電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなる原因となります。

**リチウムイオン蓄電池(バッテリー)について**

- 充放電可能回数は約300回です。充放電の繰り返しにより満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量がある程度消費してから行ってください。バッテリーが常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態を長時間放置すると、バッテリーの寿命を縮めます。最低でも3ヶ月に1度、1時間程度の充電を行ってください。
- バッテリーの交換は出来ません。

05

## 仕様

品番	NS-FS20	風量	無段階風速調節
定格入力	DC 5V 1A	本体寸法	約162×65×62mm
内蔵電池	リチウムイオン	本体重量	約158g
		蓄電池	2000mAh
定格消費電力	8W	セット内容	本体、充電用ケーブル、充電時間
充電時間	約2.5時間		約2.5時間
連続使用時間	約0.8~4時間		約0.8~4時間

※充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。使用時間は使用する環境により異なります。

## メーカー保証

この保証書は取扱説明書に従った使用状態で万一故障した場合に無償修理・交換等を行うことを約束するものです。ご購入日から保証期間中に故障が生じた場合は、本製品、保証書、およびご購入日が確認できる証明書(レシート・注文番号等)をご提示の上、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

1. 保証期間中であっても、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた事故については本保証書は適用されません。
  - 取扱説明書どおりの使用方法をしなかった場合や、保管上の不備による故障または損傷
  - 不当な取り扱い(誤操作・落下等)、改造、および修理による故障または損傷
  - 火災、落雷などの天災地災、公害、損害、ガス害や異常電圧、その他外部要因における故障または損傷
  - 劣化、消耗による電池などの消耗品・付属品の交換
  - 一般家庭以外に使用された場合の故障または損傷
  - 公式販売店・正規販売代理店以外でご購入された場合の故障または損傷
2. 保証期間中でも、商品を送付されることでの送料は原則としてお客様負担となります。
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(無償修理は国内のみ)(This warranty is valid only in Japan.)
4. 本保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。

06

## 保証書

1. 本保証書は、明示された期間と条件のもとにおいて無償修理・交換等をお約束するものです。

※修理・交換等の際には「販売店名」「お買い上げ日」の確認と保証書のご提示が必要となります。必要事項をご記入の上、レシートなどご購入が確認できるものと本書を一緒に保管していただきますようお願いいたします。ご購入いただいた個人情報には、修理・交換対応、その後の安全点検活動のみを使用します。

2. 取扱説明書や本体貼付ラベル等に記載の注意事項に従いお取り扱いをし、保証期間内に故障した場合に無償修理または交換をいたします。保証期間内の修理依頼は以下の手順に沿ってお問い合わせください。

※ご購入の商品を弊社に送付されますと、ご購入履歴の確認ができず無償のご対応ができかねる場合がございます。レシートの保管や注文番号の控えは本ページ下の「購入証明控欄」をご活用ください。

- 店舗購入の場合  
レシートなど「販売店名」「お買い上げ日」が記載されたものと保証書をご持参のうえご購入店舗にご相談ください。転送等によりご購入店舗へのご相談が難しい場合、弊社カスタマーサポートへお問い合わせください。(レシートは購入証明となりますので、対応完了後も大切に保管していただきますようお願いいたします。)
- ネット購入の場合  
ご購入後に発行される「注文番号」をお控えの上、ご購入ショップのお問い合わせ窓口または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

営業時間10:00~16:30(土日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

購入証明控欄	
店舗購入の方	ネット購入の方
レシートを貼付してください。	購入後に発行される「注文番号」と [購入ショップ名]をご記入ください。 購入履歴をご参照ください。 注文番号: 購入ショップ名:

## 保証書

品番	NS-FS20
お客様のお名前	
ご住所	
お電話番号	
販売店名(住所/TEL)	
保証期間6ヶ月間	お買い上げ年月日 年 月 日

### NISSYO カスタマーサポート

LINEでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ

右のQRコードから登録ください。

info@nissyo-life.com

発売元:日経株式会社

〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3丁目11-6 5階

TEL:019-656-8693 FAX:019-656-8693

https://nissyo-life.com/

Designed in Japan. Made in China.

©2023 NISSYO CO.,LTD.